

GUIDE D'ENTRETIEN

R E C O M M A N D A T I O N S



Pour nettoyer

Nettoyer avec un linge humide et essuyer avec un linge sec. Utiliser un savon doux au besoin.



Éviter d'écrire sans sous-main directement sur la surface du meuble.



N'employer aucune cire ou détergent fort. Cela pourrait abîmer le fini.



Ne jamais déposer sur le meuble des napperons en plastique ou des articles tels un appareil radio, un ordinateur, une lampe ou un téléphone munis de coussinets de protection en caoutchouc afin d'éviter la décoloration.



Ne pas exposer le meuble directement aux rayons du soleil ou à une source de chaleur excessive afin d'éviter l'altération des couleurs.



Maintenir des conditions d'humidité égales dans la maison afin d'éviter que le bois ne fende.



Ne jamais déposer d'appareil électrique ou plat chaud directement sur la surface du meuble.



Éponger immédiatement tout liquide renversé sur le meuble.

LAURIER

La garantie Laurier

La garantie Laurier protège l'acheteur original pendant un an contre tout défaut de fabrication du meuble, à partir de la date d'achat et dans des conditions normales d'utilisation.